

Hibaanalízis Solution Ultima 880 központhoz

Számos olyan rendszerhiba van, amely a Solution Ultima 880-nal megkereshető. Ha ezek valamelyike fennáll, akkor a FAULT kijelző villogni kezd, és a kezelő billentyűzet minden percben egyszer hangjelzést (sípszó) szolgáltat. Tartsa lenyomva az 5 billentyűt, két másodpercig, míg két sípszó el nem hangzik. A STAY és AWAY kijelzők elkezdnek villogni a FAULT kijelzővel együtt. Egy, vagy több zónakijelző (1 - 8) villogítani kezd, ezzel jelezve az aktuális hibákat.

A hibajelzések jelentése az alábbi táblázatban látható :

Zóna LED	Leírás
1	Rendszer Hiba
2	RF Akkumulátor hiba
3	Zóna szabotázs hiba
4	Érzékelő hiba
5	RF érzékelő felügyelet
6	RF kommunikációs hiba

hibafajták

A hibajelzés megjelenítése után lehetőség nyílik az adott hibacsoport részletes ellenőrzésére is. Az adott hibajelzés LED-jének megfelelő gomb lenyomásával a zóna LED kijelzők jelentése megváltozik. A jobb oldalon látható táblázatok adják meg, hogy melyik LED mit jelent, az adott hibacsoporton belül.

A hibaanalízis módból való kilépéshez nyomja meg a # gombot.

Zóna LED	Leírás
1	Akkumulátor hiba
2	Dátum / idő nincs megadva
3	RF vevő zavar RF vevő Szabotázs hiba RF vevő Kommunikációs hiba
4	Felügyelt sziréna hiba
5	Telefonvonal hiba
6	EeProm hiba
7	Biztosíték hiba
8	220 V hiba

Rendszer hiba

Zóna Led	Leírás
1 - 8	1 - 8 zóna RF akkumulátor hiba

RF akkumulátor hiba

Zóna Led	Leírás
1 - 8	1 - 8 zóna Szabotázs hiba

Zóna szabotázs hiba

Zóna Led	Leírás
1 - 8	1 - 8 zóna érzékelő hiba

Érzékelő hiba

Zóna Led	Leírás
1 - 8	1 - 8 zóna RF felügyeleti hiba

RF érzékelő felügyelet

Zóna Led	Leírás
1	RF vevő 1 hiba
2	RF vevő 2 hiba

Kommunikációs hiba