

MAGNUM ALERT 1000E

A felhasználói kódok programozása:

Figyelem: tápfeszültség alá helyezés utáni első három percben a felhasználói programmód le van tiltva. (A tiltás a reset funkcióval megszüntethető) 8 különböző kód állítható be. Az 5-ös kód szerviz kódnak is beállítható.

A kódok programozása:

1. Nyomja a 8-as gombot míg a beepet nem hallja! Ez után üsse be a felhasználói programkódot. (gyári kód: 1,2,3,4,5,6) A kód beütése után a bal oldali három LED villog és a hangjelző gyorsan beepel, jelezve hogy belépett a felhasználói programmódba.
2. [B] és a [kód sorszám] után üsse be a négyjegyű kódokat. A kódok számjegyei 1-9 lehetnek.
Például:
[B], [1] utána a kód számjegyei = 1-es kód
[B], [2] utána a kód számjegyei = 2-es kód
[B], [5] utána a kód számjegyei = 5-ös kód
3. A felhasználói programmódból a [B] kétszeri megnyomásával lehet kilépni. A rendszert az ily módon beállított kódokkal lehet be ill. kikapcsolni. Mindenki jegyezze meg a saját kódját és ne hozza azt mások tudomására! Ez esetben ha szükségessé válik egy kód megváltoztatása vagy törlése ez nem érinti a többi felhasználót.

Szerviz kód:

A szerviz kód egy korlátozottan használható kód. Hasonlóan működik mint egy normál kód, azzal a különbséggel, hogy használata az 1-es kóddal szabályozható. Aktiválás hoz a szerviz kóddal kell élesíteni, ezután a szervizkód be és kikapcsolásra egyaránt használható addig, amíg az 1-es kóddal be nem kapcsolják a rendszert.

A felhasználói kód megváltoztatása, törlése:

A felhasználói kódok megváltoztatása hasonló a kódok beprogramozásához. Példaként nézzük meg a 3-as számú kód megváltoztatását.

1. Tartsa lenyomva a [8] gombot beep jelzésig!
2. Üsse be a felhasználói programkódot!
3. Üsse be [B], és [3] gombokat majd a 3-as kód új számjegyeit!
4. Nyomja meg kétszer [B]-t a programmód elhagyása érdekében!

A kód törlése úgy történik, hogy nem ütünk be új számokat. Pl 3-as kód törlése:

1. Tartsa nyomva [8] gombot beep jelzésig!
2. Üsse be a felhasználói programkódot!
3. Nyomja [B], és [3] gombokat!
4. Nyomja meg kétszer [B]-t a programmód elhagyásához!