

Paradox 728 Ulrta

Kódváltoztatás és hibajelzések

Felhasználói kód megváltoztatása:

Felhasználói kód megváltoztatásához szükség van a „Master” kód ismeretére! Ennek hiányában nem tudja sem megváltoztatni, sem törölni a kódokat. Ha nem ismeri a „Master” kódot, hívja a *Rial Security Kft.* szerelőit, akik segítséget nyújtanak. A megváltoztatáshoz az alábbiakat kell tenni:

ENTER + Master kód + sorszám (01-48) + új kód + ENTER

- 1 Nyomja meg az ENTER + Master kódot. Hallani fogja a jóváhagyó hangjelzést, az ENTER gomb villogni fog, így jelezve, hogy a panel kész a kódszám beírására.
- 2 (A rendszer összesen 48 db kódszámot tud tárolni. Amennyiben nem ismeri a kód sorszámát, hívja a *Rial Security Kft.* szerelőit, akik segítséget nyújtanak. A Master kód sorszáma a 00.) Írja be a programozni kívánt kétjegyű felhasználói sorszámot (01-48). Jóváhagyó hangjelzést fog hallani, és az ENTER gomb folyamatosan fog világítani. Írja be a 4 (6) számjegyű felhasználói kódot, és nyomja meg az ENTER-t. Újra felhangzik a jóváhagyó hangjelzés. Az ENTER gomb villogni fog. A 4 (6) számjegyű felhasználói kódot rögzítette a rendszer a memóriájába. Más felhasználói kódok programozását folytathatja, vagy nyomja meg a CLEAR gombot a programozási módból való kilépéshez.

Felhasználói kód törlése:

ENTER + Master kód + sorszám (01-48) + 2nd + ENTER

Nyomja meg a CLEAR gombot a programozási módból való kilépéshez.

Hibajelzések:

Hiba esetén a rendszer jelzi a felhasználó számára, hogy a működéssel kapcsolatos probléma lépett fel. Ilyenkor a kezelő „csipog” és a TBL gomb világít. Ha meg akarja tudni a hiba okát, és el akarja hallgattatni a „csipogást”, nyomja meg a TBL gombot. Ekkor a „csipogás” megszűnik, a TBL gomb villog, jelezve hogy a rendszer hibakijelző üzemmódban van. Az ilyenkor világító számjegyek jelzik a hiba okát, melyek az alábbiak lehetnek:

- 1 **Akkumulátor feszültsége alacsony** (Valószínű, hogy akkumulátort kell cserélni, értesítse a *Rial Security Kft.* szerelőit!)
- 2 **220V ac hiba** (Ellenőrizze, hogy az épületben mindenhol van-e áram, vagy hívjon villanyszerelőt!)
- 4 **Szirána leszakadt a rendszerről** (Értesítse a *Rial Security Kft.* szerelőit.)
- 5 **Szirána túlterhelve** (Értesítse a *Rial Security Kft.* szerelőit.)
- 6 **AUX kimenet áramkorlát** (Értesítse a *Rial Security Kft.* szerelőit.)
- 7 **Kommunikációs hiba** (Ellenőrizze, hogy az épületben működik-e a telefon, vagy értesítse a *Rial Security Kft.* szerelőit.)
- 8 **Időalap hiba** (A rendszer belső óráját kell beállítani, a felhasználói kézikönyv szerint.) *
- 9 **Tamper, vagy zónahurok hiba** (Értesítse a *Rial Security Kft.* szerelőit.)
- 10 **Nincs telefonvonal** (Ellenőrizze, hogy az épületben működik-e a telefon, majd értesítse telefonszolgáltatóját.)
- 11 **Tűz zónahiba** (Értesítse a *Rial Security Kft.* szerelőit.)

* A rendszer órájának beállítása:

ENTER + Master kód + MEM + óra (2 jegyű szám) + perc (2 jegyű szám) + ENTER

Rial Security Kft