

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A SPARTAN 750 KÖZPONT KP 600 F LED – ES KEZELŐHÖZ

KIJELZŐ :

A sárga állapot LED jelzi, hogy a központ élesítve vagy hatástalanítva esetleg hibás állapotban van.

A RENDSZER KIKAPCSOLT ÁLLAPOTA :

Ha a sárga állapot LED nem ég, a behatolásjelző zónák nincsenek beélesítve, a behatolásjelző zónák LED- je mutatja azok állapotát. (pl: égnak, ha nyitva van az ajtó, nem égnak, ha csukva van).

ÉLESÍTETT RENDSZER :

Ha ég a sárga állapot LED, a behatolásjelző zónák LED-jei jelzik, mely zónák élesek. A 24 órás zónák normális állapotban mindig élesek, a LED-jük pedig ég, hacsak nem töröltek egy előző riasztási állapotot. (pl.: egy füstérzékelőt nem reszetteltek, mely esetben a LED nem fog égni, jelezve hogy a zóna nem élesedett és nem élesedik, míg a füstérzékelőt nem reszettelte.

HIBA ÁLLAPOT :

Villogó sárga LED jelzi a hibát, a zóna LED-ek pedig a hiba típusát, mikor megnyomja az Enter gombot.

3 típusú hiba lehetséges:

1. Hálózati áramkimaradás
2. Alacsony akkufeszültség
3. Tűz probléma

A probléma típusát a következőképpen lehet megállapítani:

Mikor villog a sárga LED, tartsa lenyomva az Enter gombot. Ha az 1.zóna LED-je ég, hálózati áramhiba van. Ha a 2.zóna LED-je ég, alacsony az akku feszültsége, ha a 3. zóna LED-je ég tűz probléma van. Ha több zóna is tűzzóna, akkor a hibás zónát a MODE gomb lenyomásával találhatjuk meg, mivel ezek LED-je ég. Hiba esetén a beépített piezo bip-el, míg az Enter gombot meg nem nyomja. A hibát jelző LED villog, míg a hiba meg nem szűnik. Ha a státusz LED villog, akkor is meg lehet határozni, hogy a rendszer éles vagy hatástalanított. Ha a LED túlnyomórészt ég és néha kialszik akkor éles a rendszer, ha túlnyomórészt nem ég, csak néha felvillan, akkor nem éles a rendszer.

HATÁSTALANÍTÁS :

A rendszert a telepítő által Önnek megmondott 4 jegyű Felhasználói Kód beütéssel lehet hatástalanítani. A gyárilag beállított Felhasználói kód: 1 2 3 4.

Üsse be: 1 2 3 4 ENTER , így hatástalanította a rendszert. A piros és sárga LED-ek elalszanak.

(Természetesen az Ön titkos Felhasználói kódja nem 1234 lesz!)

ÉLESÍTÉS :

Élesítéshez üsse be: 1 2 3 4 ENTER. Most éles a rendszer. Az összes sárga és piros LED ég. Nem élesedik a rendszer, ha behatolásjelző zóna triggerelt az élesítéskor, hacsak nem söntölte vagy törölte ezt a zónát.

(Akkor is lehet élesíteni a rendszert, ha az akku nincs bekötve !)

KÓDOK :

Összesen 5 db négyjegyű kóddal lehet üzemeltetni. Ezek a következők :

1. Kód - Mérnöki kód teszteléshez, programozáshoz
2. Kód - Elsődleges Felhasználói kód
3. 4. és 5. Kód - Felhasználói alkódok

A telepítő a Mérnöki kóddal bármely Felhasználói Kódot meg tudja változtatni a kezelőről, amennyiben a központ kikapcsolt állapotban van. A Főnöki kóddal csak a Főnöki kódot és a többi alkódot lehet megváltoztatni. Az alkódotokkal nem lehet semmilyen kódot megváltoztatni a kezelőről. A Főnök mint 2. felhasználói kód van megjelölve a készülékben. A kódok valamennyien 4 jegyűek.

Bármely véletlenül megnyomott gomb vagy egy másik 4 jegyű számsor része részévé válik a kezdő számsorozat -nak. Ezt az ENTER billentyű megnyomásával lehet törölni.

Például: Mikor a MODE gombot megnyomja a tűz probléma kijelzéséhez, a MODE gomb részévé válik a Felhasználói kódnak. Mivel a MODE billentyűt mint a kód első számjegyét ismeri meg a készülék, az "igazi" Felhasználói kód beütésekor nem élesedik a rendszer. Nyomja meg az ENTER gombot, hogy törölje a hibát, utána kezdje elölről a kód beütését. Most élesedik a központ.

A FELHASZNÁLÓI KÓD(OK) MEGVÁLTOZTATÁSA A KEZELŐRŐL :

A FŐNÖKI KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA :

Csak a régi kód ismeretében lehet megváltoztatni a kódokat. A következő példában a régi kód 4 9 6 3 volt, az új pedig 9 8 8 6. A főnöki kód megváltoztatásához üsse be:

4 9 6 3	MODE	CP	2	9 8 8 6	ENTER
régi			Felh.	új	Főnöki
Főnöki kód			száma		kód

Mostantól az új kód az érvényes Főnöki kód.

AZ AL-FELHASZNÁLÓI KÓDOK MEGHATÁROZÁSA :

Üsse be : / Főnöki kód / MODE / CP / Felhasználó sorszáma 3 - 5 / új al-kód / ENTER
Maximum három 4 jegyű alkód lehetséges.

AZ AL-KÓD (OK) TÖRLÉSE :

Néha szükség van az alkód törlésére. Ehhez üsse be:
Főnöki kód / MODE / CP / Felhasználó sorszáma / ENTR

ZÓNA KIHAGYÁSA (SÖNTÖLÉSE)

Egy zónát úgy lehet kihagyni az élesítésből, ha a Felhasználói Kód után beüti a kihagyni kívánt zóna számát. Pl: az 1. zóna kihagyásához üsse be: 1 2 3 4 1 ENTR. Ekkor a központ éles, csak az 1. zóna nem. Az 1. zóna triggereléskor nem ad riasztást a rendszer. Az 1. zóna LED-je nem ég. A telepítő meg fogja mondani, mely zónák hagyhatók ki.

RIASZTÁSI MEMÓRIA :

Riasztáskor a zóna LED villog, jelezve, hogy mely zónán volt triggerelés. Ezek égve maradnak, amíg a Felhasználói Kódot be nem ütjük.

AZONNALI / KÉSLELTETETT :

A telepítő legalább 1 zónát megjelölhet, amely késleltetett. Erre be is programozza a késleltetési időt, mely lehetővé teszi Önnek, hogy belépjen, illetve, hogy elhagyja a helyiségeket.

Kilépéskor késleltetett a rendszer. Ez késlelteti az élesedést, időt hagy a helyiségekből való távozásra. Az Ön telepítője, másodperc kilépési késleltetést programozott be. Belépéskor a riasztás késleltetve van, egy figyelmeztető hang szól. A belépési késleltetés alatt kell kikapcsolnia (hatástalanítania) a rendszert. A telepítő, másodperc belépési időt engedett.

Az azonnali (INSTANT) üzemmódot elsősorban magánlakásoknál használják. Ezt éjszakára kapcsolják be, amikor a késleltetés nem kívánatos.

A késleltetett zónát át lehet változtatni azonnalivá a következő módon :

1 2 3 4	MODE	O	ENTER
Felh. Kód		I/D	

Bár az Azonnali / Késleltetett módot nem jelzik a LED-ek, a Felhasználó meghatározhatja, melyik módban van a központ, ha megnyomja az ENTR gombot. Ha 3 másodperces jelzés jön a piezzóból, miután elengedte az ENTER-t, akkor késleltetett a központ. Ha nincs hangjelzés, az azonnali üzemmódban van. Minden élesítéskor jelzést kap a Felhasználó ezen üzemmódookról. A rendszer automatikusan késleltetett módba áll, ha sikeresen hatástalanították egy előzőleg éles állapotból.

KÖVETŐ ZÓNÁK :

Amely zónára behatolás érzékelő van bekötve, követő zónának lehet programozni. Ez lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy áthaladjon az érzékelő előtt belépéskor vagy kilépéskor a Ki / Belépési zónán keresztül anélkül, hogy megszólalna a sziréna. Ha nem a Ki / Belépési zónán keresztül lép valaki a követő zónába, azonnal riaszt a rendszer.

NYITÁS / ZÁRÁS A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL :

Nyitás és zárás a Felhasználói Kód segítségével azonosítja és rögzíti, ki mikor élesítette és hatástalanította a rendszert. Ezt úgy lehet elérni, ha minden Felhasználónak csak egy kódja van és egy-egy kódot csak egy ember ismer. A Mérnöki Kódot mint 1. Felhasználói Kód jelenti le a Központi Felügyeleti Állomásra.

KEZELŐRŐL INDITOTT RIASZTÁS :

A következő riasztásokat lehet a kezelőről indítani:

- 1., Csengő teszt
- 2., Kényszerített kikapcsolás
- 3., Csendes riasztás
- 4., Hangos riasztás (lejelentve)
- 5., Hangos riasztás (nem küld róla jelentést a rendszer)
- 6., Távriasztás (lejelentve)
- 7., Távriasztás (jelentés nélkül)

KÉNYSZERITETT KIKAPCSOLÁS :

Akkor használja, ha a támadó kényszeríti, hogy kapcsolja ki a riasztórendszert. Erről természetesen jelentést küld a központ a diszpécserszolgálatnak, aki így a megfelelő intézkedést fogja megtenni.

Nyomja meg a (0) gombot az Ön Felhasználói Kódja beütése után azonnal, és csak ezután az ENTER gombot. Ekkor a rendszert hatástalanította, de a jelentés elmegy. 4 speciális riasztást lehet a kezelőről kezdeményezni. Ehhez billentyű párokat kell egyidejűleg lenyomni.

Ezek a következők: 1 és 3
4 és 6
7 és 9
* és #

Ezek használatához kérjen segítséget a telepítőtől, hogy hogyan programozta a rendszert. A sorok feletti szimbólumok segítenek eligazodni, hogy mikor mit használjon.

HANGOS RIASZTÁS :

Az Ön telepítője hangos riasztást programozott. Különböző módon szól a csengő tűz és behatolás esetén. Betöréskor folyamatosan szól, tűz esetén szaggatottan.

A KÖZPONT FUNKCIÓINAK TESZTELÉSE :

A riasztórendszer központját és érzékelőit rendszeresen tesztelni kell. Ön saját maga is tesztelheti a készüléket.

Pl.: A behatolásjelző készüléket lehet úgy tesztelni, hogy megkér valakit, hogy mozogjon vagy menjen be adott zónát védő érzékelő előtt hatástalanított rendszer esetén, és figyelje az adott zóna LED-jét a kezelőn. Behatoláskor ki kell gyulladnia, ez azt jelenti, hogy az érzékelő és a bekötések jól működnek.

A KOMMUNIKÁTOR TESZTELÉSE :

Egyeztesse a telepítővel, hogy hogyan és milyen gyakran tesztelje a SPARTAN kommunikátor funkcióját. Különböző vevőkészülékeknek különböző tesztelési lehetőségük van a kommunikátor tesztelésére.

AZ AKKUMULÁTOR TESZTELÉSE :

Legalább hetente ellenőrizni kell az akkumulátort a következő módon: A telepítő valamely billentyű párra csengő tesztet programozott. Ezt kell megnyomni egy riasztás kiváltásához. Amíg szól a csengő, vegye el a hálózati áramot a készüléktől. Ha halkabban szól a csengő a hálózat elvételekor, hívja a telepítőt. Ha vége a tesztelésnek, üsse be a Felhasználói Kódját, hogy elhallgattassa a csengőt.

AZ AKKUMULÁTOR ÉS A CSENGŐ TESZTELÉSE A TESZT / TÜZ / RESET GOMB HASZNÁLATÁVAL

A központ bal oldalára a telepítő szerelt egy teszt/tűz reset kapcsolót. Ezt a gombot megnyomva elveszi a hálózati áramellátást és megszólal a csengő. Legalább 10 másodpercig lenyomva tartva a gombot figyelje a csengőt. Ha esik a csengő hangereje, hívja a karbantartókat.

TÜZ / RESET :

Ha egy füstérzékelőt triggereltek, újabb működés előtt resettelni kell. A füstérzékelőket a Teszt / Tűz reset gomb néhány másodperces megnyomásával lehet resettelni. Ellenőrizze a tűz zónák LED-jét, és győződjön meg, hogy valóban visszaállította az érzékelőt.

Az Ön rendszerén az alábbi beállítások szerepelnek :

Zónák kiosztása :

1.Zóna :

4.Zóna :

2.Zóna :

5.Zóna :

3.Zóna :

6.Zóna :

Kilépési idő : mp

Belépési idő : mp

Szирénázási idő : mp

Téves Riasztások esetén kérjük feltétlenül hívja a Központi Felügyeleti Állomást :

Tel. : 72 / 481 - 846

A rendszerrel kapcsolatos információkért, és hiba bejelentését az alábbi telefonszámokat hívhatja :

Iroda Tel./fax : 72 / 481-846

Mobil Tel. : 30 / 936 - 1697