



A StayD olyan életvédelmi biztonsági funkció, amely biztosítja, hogy soha ne legyen védelem nélküli időszak. Ez azt jelenti, hogy például hazaérve, nem kapcsoljuk ki a rendszert, hanem csak stay élesítési szintig visszkapcsoljuk, és egy nyitás erejéig kitiltódnak a kezelőhöz tartozó bejárati zónák.

A rendszer 3 féle módban lehet, StayD esetén:

- Full (teljes) élesített
 - Sleep (alvó) élesített
 - Stay (otthonmaradó) élesített
1. A teljesen élesített állapot egyértelmű, a rendszer minden zónája élesített.
 2. A sleep élesített állapotban, az összes nem stay zóna élesített, plusz az összes olyan belső zóna, amibe éjszaka, ha felkelünk, nem megyünk bele.
 3. Stay módban az összes nem stay zóna éles, például a teljes héjvédelem.

Ha lakásunkba több bejárat is van, akkor érdemes mindegyikhez kezelőt elhelyezni, és a hozzá tartozó zónákat belépési útvonalba kell szervezni. Lehetnek közös zónák is, például a kertkapu. Ez úgy működik, hogy hazaérve nyitjuk a kertkaput, ekkor két bejárati útvonal aktiválódik, mert a garázsba bemehetnénk a garázon keresztül, vagy a bejárati ajtón keresztül is. Ekkor még 2 kezelőn lenne kikapcsolható a rendszer. Amikor viszont valamelyik ajtót nyitjuk (garázs, vagy bejárati), az már eldönti, hogy pontosan melyik útvonalat használjuk, és csak a hozzá rendelt kezelőn enged a hatástalanítást a rendszer. Összesen 4 útvonal adható meg, útvonalanként pedig 4 zóna.

A zónák.

A zónáknál bevezetésre került egy új fogalom, a flex-instant. Ez azt jelenti, hogy a teljes élesítés esetén azonnali zónák stay és sleep üzemmódban kaphatnak egy telepítő által meghatározott késleltetést.

A mindennapi használat.

A stay és sleep élesítési mód között gyorsgombokkal vagy távirányítóval is könnyedén válthatunk, a teljes élesítéshez is elég egy gyors gomb. A kikapcsolás a ki gomb + kód beütésével történik. Ha van például egy hátsó terasz ajtónk, ami része a héjvédelemnek, vagy szellőztetnénk egy héjvédelem részét képező ablakon, akkor nincs más teendőnk, mint a távirányítón nyomni egy gombot, vagy a kezelőn ütni egy ki gomb + kódszám kombinációt. Ekkor nyílik egy pár másodperces időablak, ami alatt nyithatunk egy zónát, amit a rendszer kivesz az élesítésből mindaddig, amíg vissza nem záródik. Ha az előzetes kikapcsolásról elfeledkeznénk, akkor sincs nagyobb gond, mert ha nyitunk egy ilyen nyílászárót, akkor nem rögtön riasztás következik be, hanem elindul egy késleltetés, amit a kezelők jeleznek, és van időnk kikapcsolni.

Természetesen ez a funkció nincs ránk kényszerítve, ha nem akarja a felhasználó, akkor bármikor a mester kóddal is kikapcsolhatja.

A funkció engedélyezése: STAY – MESTER KÓD – STAY

A funkció tiltása: OFF – MESTER KÓD – OFF

Alkalmazás:

- Olyan helyen, ahol teljes héjvédelem alakítható ki.
- Lakótelepi lakások bejárati ajtajánál (ahogy hazaérve becsukja maga mögött az ajtót, az máris újra éles).
- Nagy biztonságú intézményekben, irodákban, **Pénztárakban**, ahol csak kódhasználattal lehet ki – be járni.
- Minden olyan ügyfélnél, aki képes megszokni, és használni téves jelzések nélkül.